



Il dispositivo si presenta anteriormente con un potente emettitore a tromba ed una capsula microfonica.

Alla base del dispositivo e' montata una manopolina per la regolazione della sensibilit  di intervento ed un led che segnala accendendosi, l'intervento.

### **Come usare il Dispositivo**

Posizionare il dispositivo direzionando l' emettitore verso il cane ad una distanza adeguata ovvero entro 10 - 12 metri.

E' opportuno non esporre l'apparecchio a pioggia diretta sebbene il contenitore sia ermetico e, comunque mantenendo in basso il lato da cui sporgono l'alberino di regolazione, il led ed il cavo di alimentazione onde evitare l'ingresso di acqua.

Il microfono, captando l' abbaio, attiva l'emissione di ultrasuoni che sar  segnalata dall'accensione del led.

Il cane, associando il disturbo al suo abbaio, in breve tempo dovrebbe cessare o ridurre la sua attivit  certamente entro il raggio d'azione del dispositivo.

Se i cani sono molti potrebbe essere necessario pi  tempo. (  consigliabile installare pi  apparecchi).

Se necessario,   possibile regolare la sensibilit  del microfono mediante l'alberino.

Raccomandiamo sempre di regolare la sensibilit  con piccole rotazioni per volta e valutarne il conseguente effetto per alcuni giorni prima di ruotare ulteriormente.

Aumentando troppo la sensibilit    possibile che l'apparecchio entri in funzione anche con rumori di altro genere (vento, automobili etc.).